





Если у вас есть внешний дисплей производства Apple, **слайдер «Яркость»** может отображаться на странице «Системные настройки» для управления уровнем яркости вашего дисплея с помощью кнопок на клавиатуре. Однако эти клавиши не работают, и вы не получите **«яркость»** в окне «Системные настройки», если у вас есть внешний дисплей, не принадлежащий Apple.

Для стороннего дисплея вам нужно перенастроить подсветку на дисплее. Проверьте наличие сенсорных кнопок на самом экране, часто расположенных рядом с кнопкой питания. Вы можете найти назначенные кнопки увеличения и уменьшения яркости, или вам, возможно, придется удерживать список параметров и отслеживать эту функцию в экранном меню.

Отключите автоматическую яркость на Mac

?????? 2. ?????????????????? ??????????????  
????????? ? ?????????? ?? ???????????

MacBook автоматически регулирует яркость дисплея при питании от батареи. Он уменьшает яркость экрана при работе от батареи и светит ярче при подключении к сети. Это играет ключевую роль в продлении срока службы батареи вашего MacBook.

Чтобы включить или выключить эту опцию, откройте окно «Системные настройки» и нажмите **"Энергосбережения"** иконка. Установите флажок «Немного затемнить экран при питании от батареи» на вкладке «Аккумулятор», чтобы уменьшить яркость дисплея компьютера Mac при питании от аккумулятора, или снимите этот флажок, чтобы заблокировать автоматическое затемнение экрана Mac. Как только вы снимите галочку с опции, она будет быстрее потреблять энергию от батареи.

Автоматическое затемнение дисплея и при работе от батареи

???????? 3. ?????????? ?????????? ?????????????????? ??  
?????????

Ваш Mac имеет стандартный дисплей с разрешением по умолчанию. Вы можете увеличить или уменьшить размер изображений на вашем дисплее, изменив разрешение сшивающего на масштабированное. Вы можете выбрать масштабированное разрешение на панели «Дисплеи» в Системных настройках.

При переходе к масштабированному разрешению содержимое на экране выглядит больше, что делает его легко заметным. В масштабированных разрешениях по умолчанию отсутствует четкость изображения.

При некоторых разрешениях на каждой стороне экрана появляется темная полоса. Если вы не хотите получать доступ к полосам, вы можете выбрать растянутую версию разрешения, чтобы изображение растянулось на весь экран и удалило полосы.

Просто зайдите на **Apple > Системные настройки** из строки меню. Запустите окно «Дисплеи» системных настроек. Чтобы контролировать настройки дисплея с помощью меню «Дисплеи», нажмите **«Показывать отображение в строке меню»**.

## ????? 3. ? ??????????????

Ваш Mac интегрируется **система восприятия окружающего света** Под решеткой динамика автоматически настраивается яркость экрана в соответствии с доступным освещением. После того, как вы познакомитесь с вашим Mac, вы можете захотеть перенастроить свой дисплей, чтобы его было легче читать.

Для новых компьютеров Mac используйте клавиши F1 и F2 со значком яркости, на котором написано [отрегулируйте яркость экрана](#), Однако случайное мерцание может помешать вашему рабочему процессу. Вот почему вам может потребоваться отключить автоматическую яркость.

Какой Mac вы используете, если вы столкнулись с проблемой яркости, с которой мы не сталкивались, отправьте нам запрос.

---

Revision #1

Created 2024-09-13 06:32:13 UTC by Антон Сергеевич Абраменко

Updated 2024-09-13 06:42:09 UTC by Антон Сергеевич Абраменко